



Obwodnica Kórnik - Skrzyż. DW 434 z dr. powiat.2472P Radzewo-Kórnik



Rys. 6.
Program awaryjny stałoczasowy trójfazowy.


Obwodnica Kórnika - Skrzyż. DW 434 z dr. powiat.2472P Radzewo-Kórnik



Rys. 7 a. Program startowy.

Grupy kołowe najpierw przez 3 minuty - światło żółte migające, potem przez 5 sekund żółte, potem wszystkie grupy (poza strzałkami) wyświetlają światło czerwone przez 14 s, potem -wg diagramu i do stanu -fazy podstawowej

Obwodnica Kórnika - Skrzyż. DW 434 z dr. powiat.2472P Radzewo-Kórnik



Rys. 7 b. Program końcowy.

Po dokończeniu bieżącego cyklu następuje faza podstawowa skrócona, potem 14 sek. światło ogólnoczerwone, potem grupy kołowe światło żółte migające, pozostałe brak sygnału